

Prispôsobiteľný svetelný rám



NÁVOD NA OBSLUHU

Decotech®



LTP055

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

Vkladanie a výmena batérií

1. Otvorte kryt batérie v spodnej časti výrobku.
2. Vložte 3x batérie AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Dodržujte označenie polarít.
3. Zatvorte priehradku na batérie.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním do zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia do zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné správanie, vyberte batérie a znovu ich vložte.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo prístroja, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie;- Otvory by nikdy nemali byť zablokované novinami, záclonami, obrusmi atď;- Na prístroji by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky;- Batérie by mali byť bezpečne zlikvidované. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.- Zariadenie je určené na používanie v miernom podnebí;

Nastavenie a prevádzka

1. Stlačením tlačidla vpravo hore zapnite/vypnite rám.
2. Ako začať používať fixky?
 - Trepte fixkou (pri trepaní nechajte uzáver zatvorený)
 - Odstráňte uzáver a podržte značku vo zvislej polohe
 - Stlačte a podržte sklo niekoľko sekúnd, aby sa aktivoval atrament.
 - Keď sa na hrote fixky objaví atrament, môžete ju začať používať.

Údržba a záruka

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Prístroj neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním (ako je rozoberanie, vystavenie teplu a vlhkosť atď.). Obal odporúčame uschovať na ďalšie použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Pretože sa vždy snažíme zlepšiť naše služby, mohli by sme zaviesť úpravy farieb a detailov výrobku uvedeného na obale.

ID produktu: LTP055

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese



Tento produkt nie je hračka.

savcomfr@lexibook.com

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte šetrenie prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

