

## BEZDRÁTOVÝ SVÍTÍCÍ REPRODUKTOR S MIKROFONEM



NÁVOD K OBSLUZE

**LEXIBOOK**

BTP180series

ČEŠTINA

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tento návod v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uchovávejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání přístroje.
8. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.

9. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
10. Nainstalujte jednotku v souladu s pokyny výrobce.
11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechtejte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
12. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
13. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Vypněte výrobek za bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Výrobek odneste ke kontrole a opravě do opravní elektroniky dle svého výběru.
17. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
18. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
19. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
20. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
22. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
23. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
24. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

### ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Držadlo                                  | 9. Tlačítko vpřed                 |
| 2. Reproduktory                             | 10. Tlačítko světla               |
| 3. Mikrofon                                 | 11. Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.)   |
| 4. Ovládací knoflík hlasitosti reproduktorů | 12. USB port pro přehrávání zvuku |
| 5. Ovládací knoflík hlasitosti mikrofonu    | 13. Slot na SD kartu              |
| 6. Ovládací knoflík ozvěny mikrofonu        | 14. 3,5mm jack konektor           |
| 7. Tlačítko Zpět                            | 15. Nabíjecí port USB typu C      |
| 8. Tlačítko Přehrát/Zastavit                | 16. Konektor pro mikrofon 6,5mm   |

### Napájení

Reproduktor je kompatibilní s nabíjecím kabelem USB-C (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5,0 V, 1,0 A. Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz.

#### Napájení

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C (15) na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB-C do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED dioda u nabíjecího portu USB-C se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Jakmile je zařízení nabit, LED dioda zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel USB-C lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

#### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahraďte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
  - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, které představuje sluneční záření, oheň apod.
- VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud se zařízení chová nestandardně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

### FUNKCE & REŽIMY

Reproduktor zapnete/vypnete posunutím tlačítka on/off (zap./vyp.) (11) na zadní straně zařízení. Zazní signál oznamující, že zařízení je připraveno. Chcete-li nastavit hlasitost, otočte tlačítkem hlasitosti na horní straně výrobku (4).

#### REŽIMY

Reproduktor obsahuje různé režimy: Bluetooth®, USB, SD karta (až 32 GB) a vstup AUX.

- Chcete-li změnit režim, dlouze stiskněte tlačítko play/pause (přehrávání/pozastavení) (8). Při každém přepnutí režimu zazní signál.

V režimech zapomenutí Bluetooth® zařízení, USB a SD můžete ovládat zvukové soubory stisknutím tlačítek Předchozí, Další a Přehrát/Zastavit (7, 8, 9).

- V režimu připojení AUX tato tlačítka nefungují. Použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.
- Můžete zpívat připojením mikrofonu (součástí balení) do konektoru pro mikrofon (16). Ovládejte hlasitost mikrofonu a efekt ozvěny pomocí horních knoflíků (5) a (6).

#### BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

1. Aktivujte funkci Bluetooth na svém osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
2. Potvrďte párování nebo vyberte název Bluetooth „BTP180“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
3. Můžete přehrávat audio nebo video soubor. Z reproduktoru zazní po úspěšném připojení zvukový signál.
4. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka jiného režimu na jeho horním panelu nebo tlačítka na vašem zvukovém přehrávači. Jakmile je spojení přerušeno, LED indikátor začne blikat.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat Bluetooth® profil A2DP, aby se mohl spárovat s tímto přenosným karaokem. Přesné informace ohledně Bluetooth® profilů, které jsou podporovány, a o nastavení Bluetooth® párování naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

**Poznámka:** Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku přes Bluetooth®. Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na Bluetooth® reproduktoru nemusí fungovat. Hudební přehrávač se může také vypnout. Chcete-li dosáhnout nejlepšího ovládání ve zmíněném přehrávači, použijte ovládací prvky hudebního přehrávače na obrazovce namísto těch, které jsou na reproduktoru.

#### PŘIPOJTE 2 REPRODUKTORY V REŽIMU PROSTOROVÉHO ZVUKU:

Můžete propojit dva reproduktory BTP180 a užívat si tak prostorového zvuku (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Odstraňte reproduktor BTP180 v historii Bluetooth v mobilu.
2. Zapněte dva reproduktory BTP180 současně.
3. Aktivujte funkci Bluetooth® vašeho audio přehrávače a potvrďte párování s reproduktorem (BTP180), jak je vysvětleno v předchozí části.

#### SVĚTELNÉ EFEKTY

Stisknutím tlačítka světla (10) světelné efekty zapněte/vypněte.

**POZOR :** Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu raději snižte hlasitost.

#### SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5.0 V 1,0 A
Baterie	Lithiová baterie 3,7V, 1200mAh
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402–2480 MHz
Výsílací výkon	0,44 dBm EIRP

#### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Přenosný Bluetooth reproduktor s mikrofonem

Označení typu: BTP180series

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady BTP180 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Produktový manažer,  
Hongkong

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království



#### ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: BTP180series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

**Spojené království a Irsko**

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Tento výrobek  
není hračka.

#### Ochrana životního prostředí

Nepořtebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte setření přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



#### Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Plati v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.