

ELEKTRONICKÝ SVETELNÝ TAJNÝ DENNÍK  
NÁVOD NA POUŽITIE SD30FZ



NÁVOD NA POUŽITIE




## ROZBALENIE

## Obsahuje:


1 x diár, 1 x lepiaca páska, 1 x pero s bambulkou, 1 x záмок, 2 x kľúč, 5 x fixka, 2 x hárok so samolepkami  
1 x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásy, plastové fólie, viazacie pásy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

## NAPÁJANIE

Tajný denník je napájaný 2 x 3,0 V  CR2032 batériami (sú súčasťou balenia).

## Inštalácia batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane
2. Vložte 2 x 3,0 V  CR2032. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priehradka na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



**Upozornenie:** tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia môže gombíková batéria spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny.

**Upozornenie:** Použitie batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo k ich vniknutiu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať odstrániť. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo podobného typu, ako je tu uvedená. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájanie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete hrať hru, vyberte batérie používať dlhý čas. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom komunálnom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberu miesta určené vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku služieb likvidácie odpadu.



## POPIS PRODUKTU

## Denník:

1. Svetlo
2. Hrad
3. Kryt priestoru pre batérie

## Príslušenstvo :

- A. Pero s bambulkou
- B. 2 listy s nálepkami
- C. Záмок a 2 kľúče
- D. Lepiaca páska
- E. 5 značiek

## ZAČÍNANIE

## Ako otvoriť denník

Vložte kľúč do zámku a otočte ho ľubovoľným smerom.

## Ako uzavrieť denník

Spojte obe pracky a vložte slučku zámku, aby ste ich zabezpečili. Stlačením zámku záмок zatvorte.

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Svetlo nefunguje	- Batérie sú nesprávne vložené s opačnou polaritou. Skontrolujte označenie + a -, aby ste zaistili správne nastavenie batérie. - Batéria je vybitá. Vymeňte ju za novú. - Hrdzavé kontakty. Vyčistite kontakty brúsny papierom.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu alebo iný zdroj tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehadzte. Nepokúšajte sa skrútiť alebo ohnúť zariadenie.

**Poznámka:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie záručného alebo popredajného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad.

o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovávať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusení - malé časti.

Označenie výrobku: SD30FZ

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

## Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com)

## Lexibook UK

P.O. Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX3

## Sledujte nás na



@LexibookCom

## Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče sa môžu recyklovať, nemali by sa vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom. odpad! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie odvozom zariadenia do zberného dvora (ak je k dispozícii).

