

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len handričku mierne navlhčenú vodou bez saponátu. Zariadenie nenechajte na priamom slnečnom svetle ani ho nevystavujte zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Neupúšťajte ho. Nepokúšajte sa ho rozobrať. Zariadenie neohýbajte ani neatáčajte.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napr. demontáž, vystavenie tepla a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Poznámka: Táto hračka obsahuje batériu, ktorú nemožno vymeniť. Batériu môžu nabíjať len dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným zdrojom tepla.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní:

- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.;
- Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Zariadenie používajte v miernom podnebí.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí.

Označenie výrobku: STN01ANXEN

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 Avenue des
Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo



Tous les papiers
sont recyclables



Suivez-nous
@LexibookCom

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese_savcomfr@lexibook.com)

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrosprebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správne

likvidácia starých batérií pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde vám odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informácie o miestnom systéme separovaného zberu odpadu pre elektrické a elektronické výrobky a nabíjateľné batérie nájdete na stránke. Dodržiavajte miestne pravidlá a výrobok a nabíjateľnú batériu

Nikdy ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií môžete získať na obecnom úrade alebo v servisnom stredisku pre likvidáciu odpadu.

MÔJ ROZPRÁVAČ L'ADOVÝ MEDVEĎ



Návod na obsluhu

www.lexibook.com

LEXIBOOK®
STN01ANXEN



Príbehy
Melodie
Predchádzajúci
Ďalšie

MOJE PRÍBEHY

- 1 - Zlatovláska
- 2 - Červená čiapočka
- 3 - Tri malé prasiatka
- 4 - O líške a hrozne
- 5 - Konvencia myší
- 6 - Vlk a žeriav
- 7 - Lev a myš
- 8 - Mravec a kobyľka
- 9 - Žabiak Tiddalick
- 10 - Baba Jaga
- 11 - Kamenik Joshi
- 12 - Modrovous
- 13 - Včelia kráľovná
- 14 - Krysař z Hamelinu
- 15 - Locika

- 16 - Honzík a čarovná fazuľa
- 17 - Starý muž a jeho vnuk
- 16 - Inteligentná opica
- 19 - Starý sultán
- 20 - Spievajúce kosti
- 21 - Kocúr v čizmách
- 22 - Víla
- 23 - O zajacovi a korytnačke
- 24 - Čarovný nôž
- 25 - Roľník a jeho synovia
- 26 - Líška a bocian
- 27 - Šípková Ruženka
- 28 - Stará žena v lese
- 29 - Žízňivá vrana
- 30 - Duch vo fľaši

MOJA MELÓDIA

- 1 - Čas na večierok
- 2 - Malý ľadový medveď
- 3 - Na dovolenke

PRÍRUČKA NA ŠTART

Môj rozprávkar ľadový medveď je vzdelávacia pomôcka, ktorá vášmu dieťaťu umožní zábavnou formou rozvíjať slovnú zásobu, sústredenie a samostatnosť. Ak chcete zapnúť aplikáciu Môj rozprávkar ľadového medveďa, jednoducho stlačte tlačidlo

pod základňou rozprávača do polohy "ON".
Ak chcete rozprávača zastaviť, prepnite toto tlačidlo do polohy "OFF".

VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x rozprávač
- 1 x nabíjací kábel
- 1x návod na obsluhu

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

POČÚVANIE PRÍBEHU

Stlačením tlačidla si vypočujete náhodný príbeh. Ak chcete počúvať ďalší príbeh, stlačte tlačidlo . Ak si chcete vypočuť predchádzajúci príbeh, stlačte toto tlačidlo . Ak chcete príbeh pozastaviť, dlho stlačte tlačidlo . Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte a podržte tlačidlo znova.

POČÚVANIE MELÓDIE

Ak chcete počúvať melódiu, stlačte tlačidlo . Ak chcete zmeniť melódiu, znova stlačte tlačidlo .

ZAPNUTIE NOČNÉHO SVETLA

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte ľadového medveďa alebo tlačidlo na spodnej strane rozprávača.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Rozprávka je vybavený 4 rôznymi úrovňami hlasitosti. Predvolene je rozprávka nastavený na hlasitosť 3. Ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo .

INFORMÁCIE O BATÉRII

Výrobok My Polar Bear Storyteller sa nabíja nabíjateľnou batériou typu Li-ion 3,7 V 400 mAh, ktorú možno nabíjať pomocou kábla USB.

Ak chcete nabíjať rozprávku My Polar Bear Storyteller, vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB do konektora batérie. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB počítača.

Kábel USB (súčasťou dodávky): 5,0 V 500 mA. Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Túto hračku možno pripojiť len k zariadeniu s jedným z nasledujúcich symbolov alebo .

VAROVANIE: Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pokyny pre rodičov: Transformátor a adaptér hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

VAROVANIE: Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.