

BUDÍK S PROJEKTOROM



Návod na obsluhu

LEXIBOOK

Séria RL977

SLOVENSKY

Popis produktu


1. ČAS: zobrazenie hodín/minút.
2. ALARM: Zobrazenie režimu alarmu.
3. Tlačidlo projektora ☀️ : Zapnutie/vypnutie nočného svetla / Spustenie funkcie odloženia budíka
4. HOUR: Nastavte hodiny.
5. MIN (MINUTA): Nastavenie minút.
6. ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Aktivujte/deaktivujte alarm.
7. Priehradka na batérie.

Informácie o batérii

Budík s projektorom je napájaný 3x 1,5 V batériami AAA/LR03 (nie sú súčasťou balenia)

Pri prvom použití:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane budíka.
2. Vložte batérie AAA/LR03 (nie sú súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polarít vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.
 - Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
 - Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď;
 - Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
 - Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesite do zbernej nádoby;
 - Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí;
 - Nevystavujte tento výrobok v blízkosti kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Na prístroj neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.

Batérie neprehŕtajte. Riziko chemických popálenín.

Ak batérie prehltnete, môžu spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a smrť už po dvoch hodinách.

Nové a staré batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa priehradka na batérie nezatvára správne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak hrozí riziko prehltnutia alebo vniknutia batérií do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu prístroja alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú zahrnuté v tomto a mali by sa odstrániť.


Nastavenia

HODINY

V predvolenom nastavení ste v režime hodín (na displeji sa zobrazuje čas).

1. V režime hodín stlačte a podržte tlačidlo TIME a stlačením tlačidla HOUR alebo MIN zmeňte predvolené nastavenia.
2. Po dokončení nastavenia hodín stlačte tlačidlo HOUR, čím prepnete medzi 12- a 24-hodinovým zobrazením (na 12-hodinovom displeji sa vľavo zobrazí "AM/PM").

ALARM (BUDÍK)

1. Ak chcete aktivovať budík, dlho stlačte tlačidlo "Alarm" a stlačením tlačidiel HOUR a MIN zmeňte predvolené nastavenia.
2. Stlačením tlačidla "On/Off" zapnite/vypnite budík. Po aktivácii sa v hornej časti displeja zobrazí ikona zvončeka.
3. Keď zazvoní alarm:
 - Stlačením tlačidla "On/Off" ho zastavíte. Budík bude opäť zvoniť nasledujúci deň.
 - Stlačením tlačidla  aktivujete funkciu odloženého budíka. Budík sa znova ozve o 5 minút neskôr.

ČINNOSŤ PROJEKTORU

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte tlačidlo  . Svetlo automaticky zmení farbu.

- Po jednom stlačení sa projekcia po 15 sekundách automaticky vypne.
- Po dvojitom stlačení sa projekcia automaticky vypne po 30 minútach.
- Po troch stlačeniach sa projekcia automaticky vypne po 15 minútach.
- Po štyroch stlačeniach sa projekcia po 5 minútach automaticky vypne.

Špecifikácie

Rozmery	91 x 118 x 110 mm
Batérie	3x AAA/LR03

Údržba

Povrch výrobku možno čistiť handričkou na prach a možno ho ošetrovať ako nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú čistou handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teple a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: RL977
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.
©Lexibook®

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com



Tento výrobok
nie je hračka.



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

