

## Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlami a hlasovým meničom



Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

Séria MIC210

SLOVENSKY

## VYBALENIE ZARIADENIA

Obsahuje: 1 x bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlami / 1 x kábel micro USB / 1 x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

## POPIS PRODUKTU

1. Mikrofón
2. Tlačidlo ozveny
3. Ovládanie hlasitosti
4. Ovládacie tlačidlo pre napájanie a svetlá
5. Reproduktor
6. Svetlo LED
7. Nabíjací port micro USB
8. Slot na kartu SD / mikro pamäťovú kartu
9. Ovládací gombík hudby (prehrávanie/pauza, predchádzajúce/nasledujúce, zvýšenie/zníženie hlasitosti, funkcia meniča hlasu)

## NABÍJANIE ZARIADENIA

Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlami sa napája pomocou nabíjacieho kábla micro USB (je súčasťou dodávky) alebo adaptéra USB (nie je súčasťou dodávky) 5 V , 600 mA.

### Napájanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB (7).
3. Druhý koniec kábla micro USB zapojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB (nie je súčasťou dodávky) a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED vedľa nabíjacieho portu micro USB sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

Kábel micro USB možno použiť na nabíjanie počas prehrávania.

## VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu. (Len pre servisné pokyny; batéria nie je určená na výmenu UŽÍVATEĽOM).
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným zdrojom tepla.

## Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
- Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.

## PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení (smartfón, prehrávač MP3 atď.). Postup aktivácie tejto funkcie nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia.
2. Zapnutím bezdrôtového mikrofónu aktivujete automatickú detekciu blízkych zariadení. Modrá kontrolka LED začne blikať.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie Bluetooth® "MIC210", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.
4. Po úspešnom spárovaní sa z reproduktora ozve pípnutie a kontrolka LED sa trvalo rozsvieti. Teraz si môžete vychutnávať hudbu prostredníctvom zariadenia Bluetooth®.

5. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo na zariadení Bluetooth.

## Poznámky:

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhľadá zariadenie, s ktorým bol predtým synchronizovaný.
- Ak zariadenie Bluetooth® vyžaduje heslo, predvolené heslo je 0000.

## AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

1. Ak chcete zapnúť bezdrôtový mikrofón, stlačte a podržte tlačidlo napájania (4).
2. Stlačte a podržte rovnaké tlačidlo, kým nebudete počuť signálny tón.

**VAROVANIE:** Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.

<b>Hlasitosť mikrofónu</b>	Posunutím ovládača hlasitosti mikrofónu (3) smerom nahor zvýšite hlasitosť bezdrôtového mikrofónu (1). Mikrofón stlmíte posunutím tlačidla hlasitosti nadol.
<b>Funkcia Echo</b>	Posunutím tlačidla ozveny (2) nahor zvýšite efekt ozveny. Ak ho chcete odstrániť, posuňte tlačidlo nadol.
<b>Funkcie meniča hlasu</b>	Stlačením tlačidla ovládania hudby na dve sekundy zmeníte hlasový efekt. Na výber sú 3 hlasy: detský hlas, vysoký ženský hlas a hlboký hlas.
<b>Pamäťová karta</b>	Ak chcete prehrávať zvukové súbory z karty SD/micro SD, vložte ich do príslušného otvoru pre pamäťovú kartu (8). Hudba sa začne prehrávať automaticky. <b>Poznámka:</b> Ak vložíte pamäťovú kartu, keď je reproduktor spárovaný so zvukovým prehrávačom, zariadenie sa automaticky prepne na funkciu pamäťovej karty.
<b>Prehrávanie/pauza</b>	Krátkym stlačením tlačidla ovládania hudby (9) spustíte prehrávanie hudby. Kontrolka LED bude blikať na modro. Stlačením toho istého tlačidla pozastavíte prehrávanie. Kontrolka LED bude trvalo blikať na modro.

<b>Predchádzajúce/nasledujúce</b>	Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu, krátko stlačte tlačidlo ovládania hudby smerom nadol. Stlačením tlačidla smerom nahor prehráte predchádzajúcu skladbu. Stlačením a podržaním gombíka ovládania hudby smerom nadol zvýšite hlasitosť a smerom nahor ju znížite.
<b>Hlasitosť reproduktora</b>	<b>Poznámka:</b> Zariadenie vydá zvukový signál, keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň. <b>VAROVANIE:</b> Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť. <b>Poznámka:</b> Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá Play/Stop, Previous a Next na reproduktore Bluetooth® nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Ak chcete čo najlepšie ovládať prehrávanie, používajte skôr tlačidlá na displeji hudobného prehrávača ako na reproduktore.
<b>Svetelné efekty</b>	1. Krátko stlačte tlačidlo (4), aby sa rozsvietilo svetlo okolo reproduktora. 2. Opätovným stlačením toho istého tlačidla zmeníte farbu v tomto poradí: červená, tmavomodrá, zelená, ružová, svetlomodrá, automatická zmena farby.

## ŠPECIFIKÁCIE

- Bluetooth® verzia 4.1
- Účinná vzdialenosť: do 10 metrov (32 stôp)
- Výstupný výkon: 3 W
- Doba hrania: približne 3 hodiny
- Čas nabíjania: Približne 2,5 hodiny
- Batéria: Lítiová batéria 3,7 V, 1800 mAh
- Rozmery výrobku: ø 80 x 80 x (výška) 245 mm
- Multi Voice Changer: transformujte svoj skutočný hlas na 3 iné hlasy (detský, ženský alebo mužský).

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlami

Typové označenie: Séria MIC210

Frekvenčný rozsah Bluetooth®: 2402-2480 MHz

Vysielací výkon: 4 dBm

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série MIC210 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/mic210/mic210\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic210/mic210_1.pdf)



Yiu Wai Man

Produktový manažér

Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch možno čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka, okrem zabudovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: séria MIC210

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás

kontaktujte na **adrese**

**savcomfr@lexibook.com**

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



#### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



#### Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte

miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.