

Vysílačky

Talkies-Walkies



LEXIBOOK®

NÁVOD K OBSLUZE

Řada TW12\_11



## UVNITŘ BALENÍ

2 x vysílačka; 1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho

ČEŠTINA

## POPIS PRODUKTU

dítěte.

Podrobné schéma vysílačky naleznete na straně 2:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítko TALK                 | 4. Reproduktor          |
| 2. Mikrofon                      | 5. Klip na opasek       |
| 3. Přerušovač ON/OFF (ZAP./VYP.) | 6. Příhrádka na baterie |

### Opatření pro použití

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.
- Nepokládejte zařízení na otevřený oheň, jako jsou zapálené svíčky.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém podnebí.
- Nevystavujte tento výrobek blízkosti kapající nebo stříkající vody. Na zařízení nesmí být umístovány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

**Varování:** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahraďte pouze stejnou nebo odpovídající baterií. Použité baterie likvidujte podle pokynů.


- Chcete-li snížit expozici rádiovým frekvencím při používání výrobku řady TW12, držte

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


sluchátko alespoň 5 cm od obličeje.

- Nikdy nepoužívejte vysílačku venku během bouřky.
- Nepoužívejte PMR v dešti.
- Pokud je PMR vlhké, vypněte jej a vyjměte baterii. Vysušte příhrádku na baterie a nechte kryt několik hodin otevřený. Nepoužívejte PMR dokud není zcela suché.
- Uchovávejte PMR mimo dosah kojenců a malých dětí.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Zařízení splňuje specifikace pro rádiové vlny při použití v blízkosti těla. Udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství zařízení, jako je obal zařízení nebo pouzdro zařízení, neobsahuje kovové součásti. Udržujte přístroj v takové vzdálenosti od těla, abyste splnili požadavky na bezpečnou vzdálenost.

## INFORMACE O BATERII

Každá vysílačka je napájena pomocí 1x 9V d,c,  alkalické baterie typu 6F22 (baterie nejsou součástí balení).

1. Příhradka na baterie je umístěna zezadu zařízení. Před vkládáním baterií nejprve odstraňte klip na opasek umístěný na příhradce. Zatáhněte za západku a zvedněte klip na opasek, abyste ho odstranili.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhradky na baterie.
3. Vložte 2 x 6F22 baterie, do každého zařízení jednu. Dodržujte polaritu uvedenou vespod příhradky na baterie, viz schéma na protější straně.
4. Zavřete příhradku na baterie, utáhněte šroub a vraťte klip na opasek zpět.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Původní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

## PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

Tato část vysvětluje, jak nové vysílačky používat. Doporučujeme přečíst si kompletní návod k obsluze, kde najdete podrobné pokyny a bezpečnostní upozornění.

1. Odstraňte klip na opasek obou vysílaček a vložte baterie podle pokynů uvedených výše v kapitole Informace o bateriích.
2. Chcete-li vysílačky zapnout, přesuňte vypínač 2 / 1 / OFF do polohy „ 1 “ nebo „ 2 “. Vysílačky mají dva kanály, číslované 1 a 2. Chcete-li komunikovat s ostatními uživateli v dosahu, musíte mít všechny vysílačky naladěné na stejný kanál.
3. Chcete-li mluvit s přítelem, stiskněte a podržte tlačítko TALK a mluve do mikrofonu umístěného v horní části zařízení. Jakmile skončíte s mluvením, tlačítko uvolněte a poslechněte si druhý konec.

**Poznámka:** doporučuje se používat vysílačky na vzdálenost 1,5 až 120 metrů a na rovném otevřeném prostranství. Dosah přenosu se může lišit v závislosti na reliéfu a počasí.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo

ohnout. Pokud zařízení nefunguje správně, zkuste nejprve vyměnit baterie. Pokud to problém nevyřeší, přečtěte si znovu návod k obsluze.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše Zletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: Řada TW12    Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně  
© LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese  
savcomfr@lexibook.com. www.lexibook.com

#### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Druh výrobku: Vysílačky  
Typové označení: Řada TW12

Frekvenční rozsah: CH1: 446.00625 MHz; CH2: 446.03125 MHz  
Výkon přenosu: 9.92 dBm (0.01 W)

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady TW12 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

[https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12\\_6.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12_6.pdf)

Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

