

Electronic secret diary

AVERTISSEMENT ! : Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Risque d'étouffement.

Référence: SD50series
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
@ LEXIBOOK®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomr@lexibook.com
<http://www.lexibook.com>

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France



Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

PACKAGING CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:
- 1 x Electronic secret diary - 1 x Notebook - 1 x Pen - 1 x Instruction manual

WARNING! All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

Product diagram
1. Number buttons 5. Music mode button 9. Notebook 13. Notebook holder
2. Unlock button 6. Volume control button 10. Caneta 14. Personalizable photo frame
3. Microphone 7. Voice recording button 11. Secret compartment
4. Voice modifier button 8. Voice review button 12. Customizable photo frame

Open the door: Press the unlock button (2) and then enter the four digit code. The door will open automatically. If you enter a wrong four digit code, you will hear a negative sound and you will not be able to open the door.

Close the door: Push the door until you hear the locking sound. When the door is open, the alarm will ring after 1 minute to remind you to close the door.

The electronic secret diary will turn automatically OFF after 2 minutes of inactivity.

Voice modifier: press the "voice modifier" button (4). At the end of the sound, the recording will start. You can say whatever you want and you will listen to your electronic secret diary repeated in your modified voice.

Music mode: press the "Music mode" button (5) to turn it ON. There are 10 musics. Press one of the number buttons to listen to a music.

Voice recording: when the door is open, press the "Voice recording" button (7). Then, press one of the number buttons to save your record on the corresponding key. The countdown will start after that. When the countdown is over, you can record your voice. When you want to stop recording, press the "Voice recording" button (7) again.

To record more than one voice note, press a new number button when you have finished recording. A new countdown will begin and you can record your voice at the end of it.

Voice review: when the door is open, press the "Voice review" button (8). Then, press any number button to review the recording assigned to that number.

Volume control: press the "Volume control" button (6) to change between low and high volume.

PASSWORD INFORMATION

The initial password is "0000".
To change the password, the door must already be open. Long press the unlock button, enter four new numbers. You will then hear a validation sound.

Password forget? Take out the battery and reload it. The password will be "0000".

BATTERY INFORMATION

The electronic secret diary works with 3 x 1.5V AA LR6 batteries (batteries not included).
The battery compartment is located behind the unit.

2. Using a screwdriver, open the battery compartment cover.
3. Install the 3 x AA/LR6 batteries, three in each of the compartments, ensuring the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.

4. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted cells are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit. If the unit malfunctions, try to change the batteries first. If this proves to be ineffective, read the instruction manual again.

NOTE: please keep this instruction manual. It contains important information.
This product is covered by a 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless accident or misuse of the product.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.
In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: SD50series
Designed and developed in Europe - Made in China
@ LEXIBOOK®

UNITED KINGDOM & IRELAND

For after-sales service, please contact us at savcomr@lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
GL36 9AU, UK

UK
CA

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

VERPACKUNGSMATERIAL

Nehmen Sie vorsichtig sämtliches Zubehör aus dem Displaykarton. Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

- 1 x Elektronisches geheimes Tagebuch - 1 x Notizbuch - 1 x Stift - 1 x Bedienungsanleitung

WARNING: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebander, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel beginnt.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Produkttdiagramm
1. Nummertasten 5. Taste für den Musikmodus 9. Notizbuch 12. Personalisierbarer Fotorahmen
2. Entriegelungstasten 6. Taste für die Lautstärkeregelung 10. Stift Fotrahmen
3. Mikrofon 7. Taste für die Sprachaufnahme 11. Geheimfach
4. Taste für die Sprachwiederholung 8. Taste für die Sprachprüfung 12. Notizbuch-Halter

Öffnen der Tür: Drücke die Entriegelungstaste (2) und gib dann den vierstelligen Code ein. Die Tür wird sich automatisch öffnen.

Wenn du einen falschen vierstelligen Code eingibst, ertönt ein negativer Ton und du kannst die Tür nicht öffnen.

Schließen der Tür: Drücke die Tür bis zum Verriegelungsschall hin.

Wenn die Tür offen ist, läutet der Alarm nach 1 Minute, um dich daran zu erinnern, die Tür zu schließen.

Das elektronische geheime Tagebuch schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Stimmenmodifikator: drücke die Taste "Stimmenmodifikator" (4). Am Ende des Tons beginnt die Aufnahme. Du kannst sagen, was du willst und wirst dein elektronisches geheimes Tagebuch mit deiner veränderten Stimme hören.

Musikmodus: drücke die Taste "Musikmodus" (5), um ihn einzuschalten. Es gibt 10 Musiktitel. Drücke eine der Nummertasten, um einen Titel zu hören.

Sprachwiederholung: Drücke bei geöffneter Tür die Taste "Sprachwiederholung" (7). Drücken Sie dann eine der Zahlentasten, um Ihre Aufnahme unter der entsprechenden Taste zu speichern. Anschließend startet der Countdown. Wenn der Countdown abgeschlossen ist, können Sie Ihre Stimme aufnehmen. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie erneut die Sprachaufnahme-Taste (7).

Sprachprüfung: Drücke bei geöffneter Tür die Taste "Sprachprüfung" (8). Drücke dann eine beliebige Nummertaste, um die Aufnahme zu hören.

Lautstärkereglung: Drücke die Taste "Lautstärkereglung" (6), um zwischen niedriger und hoher Lautstärke zu wechseln.

GEHEIMCODE-INFORMATIONEN

Der voreingestellte Geheimcode ist 0000.

Um das Passwort zu ändern, muss die Tür bereits geöffnet sein. Drücke lange auf die Entriegelungstaste und gib vier neue Zahlen ein. Du hörst dann einen Bestätigungston.

Geheimcode vergessen: Die Batterien herausnehmen und nach wieder einsetzen. Der Geheimcode ist wieder 0000.

BATTERIEHINWEIS

Das elektronische geheime Tagebuch funktioniert mit 3 x 1,5 V AA /LR6 Batterien (nicht enthalten).

1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Geräts.

2. Mit einem Schraubendreher die Batterieabdeckung öffnen.

3. 3 x AA/LR6-Batterien einlegen, drei in jedes Fach, unter Beachtung der im Batteriefach und in der Abdeckung gegenüber gezeigten Polarität.

4. Batteriefach durch Festziehen der Schraube verschließen.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingeleitet werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNING: Entsorgen Sie leere Batterien sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf. Falls der Verdacht besteht, dass die Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurden, ziehen Sie sofort einen Arzt zurate.

WARNING: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

FLEDGED UND WARTUNG & GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es nie in Berührung mit Wasser in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entfernen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsrechnung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbedingtes Öffnen, Aussetzen der Batterie oder Feuchtigkeit) resultieren. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

Achtung! Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstlingsgefahr.

Referenznummer: SD50series
Design und Entwicklung in Europa - Made in China
@ LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomr@lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
www.lexibook.com

Umweltschutz
Ausgerüstete Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien in Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endverbraucher kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

DEUTSCH

Referenznummer: SD50series
Design und Entwicklung in Europa - Made in China
@ LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomr@lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
www.lexibook.com

UK
CA

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

INFORMACION SOBRE LA CONTRASEÑA

La contraseña inicial es "0000".
Para cambiar la contraseña, la puerta debe estar ya abierta. Haz una pulsación larga en el botón de desbloqueo e introduce cuatro números nuevos. A continuación, oírás un sonido de validación.

Contraseña olvidada: Sacar la pila y volver a colocarla. La contraseña será "0000".

INFORMACION SOBRE LAS PILAS

La agenda secreta electrónica funciona con 3 pilas de 1,5 V AA tipo AA / LR6 (pilas no incluidas).

1. El compartimento de las pilas se encuentra debajo de la unidad.

2. Con un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas.

3. Inserte las 3 pilas AA/LR6, tres en cada unidad, respetando la polaridad indicada en la parte inferior del compartimento de las pilas, y según el diagrama que se muestra al lado.

4. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas o tipo recomendado o equivalente tipo con la polaridad correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se detiene, retire las pilas. Se recomienda conservar el embalaje como señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

ADVERTENCIAL Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. En caso de dudas sobre si la pila ha sido tragada o introducida en el cuerpo de alguien, consulte inmediatamente a un médico.

ADVERTENCIAL Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad, que puede ser pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido con agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor.

No haga el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si si no va utilizarlo durante un periodo de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor o presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropriedad sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

ADVERTENCIAL No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento - Piezas pequeñas.

Referencia: SD50series
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
@ LEXIBOOK®

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomr@lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
www.lexibook.com

Português
Retire com cuidado todos os acessórios da caixa. Certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

- 1 x Diário secreto electrónico - 1 x Diário - 1 x Caneta - 1 x Manual de instruções

ADVERTENCIA para la protección del medio ambiente
(Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica) Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

DENTRO DA CAIXA

Retire com cuidado todos os acessórios da caixa. Certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

- 1 x Diário secreto electrónico - 1 x Diário - 1 x Caneta - 1 x Manual de instruções

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Imagem do produto
1. Botões dos números 5. Botão do modo de música 9. Diário 12. Moldura fotográfica
2. Botão de desbloqueio 6. Botão de controlo do volume 10. Caneta 13. Suporte para o diário
3. Microfone 7. Botão de gravação de voz 11. Compartimento secreto
4. Botão de modificação de voz 8. Botão de revisão de voz

Abra a porta: Prima o botão de desbloqueio (2) e depois insira o código de quatro dígitos. A porta abre-se automaticamente.

Se inserir um código de quatro dígitos errado, ouvirá um som negativo e não conseguirá abrir a porta.

Fechar a porta: Pressione a porta até ouvir um som de fechar.

Quando a porta estiver aberta, um alarme toca a cada minuto para o lembrar de fechar a porta.

O diário secreto electrónico desliga-se automaticamente passados 2 minutos de inatividade.

Modificador de voz: prima o botão "modificador de voz" (4). Ao final do som, o gravado é iniciado. Pode dizer o que quiser e ouvirá o seu diário secreto electrónico a repetir com a sua voz modificada.

Modo de música: prima o "modo de música" (5) para ligar. Existem 10 músicas. Prima um dos botões dos números para escutar uma música.

Gravação de voz: Quando a porta é aberta, prima o botão "modificador de voz" (7). Depois, prima um dos botões dos números para guardar o seu registo no respetivo botão. A contagem decrescente começa logo a seguir. Quando a contagem decrescente terminar, pode gravar a sua voz. Quando quiser parar a gravação, prima de novo o botão de "Gravação de voz" (7).

Para gravar mais do que uma nota de voz, prima um novo botão dos números quando terminar de gravar. Uma nova contagem decrescente é iniciada e pode gravar a sua voz no final desta.

Revisão de voz: Quando a porta está aberta, prima o botão de "revisão de voz" (8). Depois, prima qualquer botão do número para rever a gravação atribuída a esse número.

Modo de música: prima o "modo de música" (5) para ligar. Existem 10 músicas. Prima um dos botões dos números para escutar uma música.

Gravação de voz: Quando a porta é aberta, prima o botão "modificador de voz" (7). Depois, prima um dos botões dos números para guardar o seu registo no respetivo botão. A contagem decrescente começa logo a seguir. Quando a contagem decrescente terminar, pode gravar a sua voz. Quando quiser parar a gravação, prima de novo o botão de "Gravação de voz" (7).

Para gravar mais do que uma nota de voz, prima um novo botão dos números quando terminar de gravar. Uma nova contagem decrescente é iniciada e pode gravar a sua voz no final desta.

Revisão de voz: Quando a porta está aberta, prima o botão de "revisão de voz" (8). Depois, prima qualquer botão do número para rever a gravação atribuída a esse número.

Modo de música: prima o "modo de música" (5) para ligar. Existem 10 músicas. Prima um dos botões dos números para escutar uma música.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

O diário secreto electrónico funciona com 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V AA (pilhas não incluídas).

1. O compartimento das pilhas situa-se na parte inferior da unidade.

2. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas.

3. Insira 3 pilhas AA/LR6, três em cada unidade, tendo em conta a polaridade.

4. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverão utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastadas do brinquedo. Não coloque os terminais em contacto eléctrico. Não permita que entrem em contacto os terminais de alimentação. Se prevê que o brinquedo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

ATENÇÃO: Elimine as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. No caso de dúvidas relativamente ao facto de as pilhas poderem ter sido engolidas ou introduzidas nalguma parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

MANUTENÇÃO & GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não moite a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guardar este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade. Não permita que entrem em contacto os terminais de alimentação. Se prevê que o brinquedo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

ATENÇÃO: Elimine as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. No caso de dúvidas relativamente ao facto de as pilhas poderem ter sido engolidas ou introduzidas nalguma parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

MANUTENÇÃO & GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não moite a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guardar este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade. Não permita que entrem em contacto os terminais de alimentação. Se prevê que o brinquedo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

ATENÇÃO: Elimine as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. No caso de dúvidas relativamente ao facto de as pilhas poderem ter sido engolidas ou introduzidas nalguma parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

MANUTENÇÃO & GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não moite a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guardar este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade. Não permita que entrem em contacto os terminais de alimentação. Se prevê que o brinquedo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

ATENÇÃO: Elimine as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. No caso de dúvidas relativamente ao facto de as pilhas poderem ter sido engolidas ou introduzidas nalguma parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

MANUTENÇÃO & GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor.

het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie. Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverecopiedienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid,...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

Waarschuwing! Dit spel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Stikveer.

Referentie : SD50series Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© LEXIBOOK®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: **Wij, LEXIBOOK**
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
www.lexibook.com 91940 Les Ulis, Frankrijk



Richtlijnen voor milieubescherming
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



EMBALLAGENS INDHOLD

Pri razpakiranju preverite, ali so priloženi ti elementi:

- 1 x Elektronisk hemmelig dagbog - 1 x Notesbog - 1 x Pen - 1 x Instruktionser

ADVARSEL: Al emballage, såsom tape, plastikark, kabelsamlere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør fjernes af hensyn til dit barns sikkerhed.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkttdiagram
1. Nummerknapper 5. Musik-knap 9. Notesbog 13. Holder til notesbog
2. Oplåsningsknapper 6. Lydstyrkeknap 10. Pen
3. Mikrofón 7. Knap til stemmeoptagelse 11. Hemmeligt kammer
4. Knap til stemmeskifter 8. Knap til afspilning af stemmer 12. Brugerdokumenter billedcramme

Sådan åbnes lågen: Tryk på oplåsningsknappen (2), og indlæs din firecifrede kode. Herefter åbner lågen automatisk. Hvis du indtaster en forkert firecifret kode, siger apparatet en negativ lyd, og lågen kan ikke åbnes.

Sådan lukkes lågen: Tryk på lågen, indtil du hører en kliklyd.

Når lågen er åben, ringer alarmen efter 1 minut, for at minde dig om at lukke lågen.

Din hemmelige elektroniske dagbog slukker automatisk efter 2 minutter uden brug.

Stemmeskifteren: tryk på knappen "Stemmeskifter" (4). Når lyden er lydt, starter optagelsen. Sig herefter det, du vil sige, herefter din hemmelige elektroniske dagbog gentager det med dit stemme ændret.

Musikfunktionerne: og tryk på knappen "Musikfunktion" (5) for, at slå funktionen til. Du kan vælge mellem 10 sange. Brug nummerknapperne til, at vælge den ønskede sang.

Stemmeoptagelse: Åbn lågen og tryk på knappen "Stemmeoptagelse" (7). Tryk derefter på en af nummerknapperne for, at gemme din optagelse på den tilsvarende knap. Derefter starter nedtællingen. Når nedtællingen er færdig, kan du optage din stemme. Når du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på knappen "Stemmeoptagelse" igen (7).

For at optage mere flere lydoptagelser, skal du trykke på en ny nummerknap, når du er færdig med at optage. Herefter starter en ny nedtælling, og du kan optage din stemme, når nedtællingen er færdig.

Afspilning af stemmer: Åbn lågen tryk på knappen "Afspilning af stemmer" (8). Tryk derefter på en vilkårlig nummerknap for, at afspille optagelsen på den pågældende nummerknap.

Lydstyrkeknap: Tryk på knappen "Lydstyrkeknap" (6) for, at skifte mellem lav og høj lydstryke.

OPLYSNINGER OM ADGANGSKODEN

Standardadgangskoden er "0000".

For at ændre adgangskoden, skal lågen først åbnes. Hold oplåsningsknappen nede, og indtast fire nye numre. Herefter afslutter enheden en godkendelseslyd.

Hvis du glemmer din adgangskode: Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Adgangskoden er nu "0000".

BATTERIOPLYSNINGER

Den hemmelig elektronisk dagbog bruger 3 x 1,5 V AA/LR6-batterier (batterierne medfølger ikke).

1. Batterirummet sidder på bunde af produktet.

2. Åbn dækslet til batterirummet med en skruetrækker.

3. Sæt 3 x AA/LR6-batterier i batterirummet. Tre batterier i hver enhed. Sørg for, at de vender rigtigt i henhold til polaritet på bunden af batterirummet, og i henhold til billedet ovenfor.

4. Sæt dækslet på batterirummet og spænd skruen.



Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. Du må ikke blande forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterier skal vendes rigtig i henhold til deres polar, når de sættes i. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. Strømmeterialeerne må ikke kortslutes. Batterierne må ikke brændes. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud.

ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier straks. Opbevar nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret i en hvilken som helst del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

ADVARSEL: Kraftige frekvensforstyrrelser eller elektrostatiske afladninger kan føre til funktionsfejl eller tab af hukommelse. Hvis produktet ikke virker normalt, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Brug en blød, let fugtig klud til at rengøre produktet. Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedsænkes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller lades. Produktet må ikke vrides eller bøjes. Hvis produktet ikke virker, skal du først prøve at skifte batterierne. Hvis dette ikke løser problemet, skal du læse brugervejledningen igen.

BEMÆRK: Gem denne instruktionsbog, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug kun en blød, let fugtig klud til at rengøre enheden. Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skadedes behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig referense. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vore produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.

ADVARSELLI Ikke egnet til børn under 3 år. KVÆLNINGSFARE - Indeholder små dele.

Reference: SD50series Produktet er designet og udviklet i Europa- Fremstillet i Kina
© LEXIBOOK®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savcomf@lexibook.com

Miljøbeskyttelse:
Elektriske apparater, der ønskes bortskaffet, kan genbruges og bør ikke smides i husstandens affaldsspand! Vi beder dig venligst om aktivt at støtte bevarelsen af ressourcer og hjælpe med at beskytte miljøet ved at sende dette legetøj til en genbrugsplads (hvis muligt).



OBSAH BALEŇI

Po rozbalení se ujistěte, že tyto prvky jsou zahrnuty:

- 1 x Elektronický tajný deník - 1 x Zápisník - 1 x Pero - 1 x Návod k použití

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou páska, plastické listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Elektronický tajný deník je napájen 3 x 1,5 V bateriemi typu AA / LR6 (baterie nejsou součástí bateri).

1. Křtý prostoru pro baterie je umístěn na spodní straně zařízení.

2. Pomocí šroubováku otevřete kryt prostoru pro baterie.

3. Vložte 3 baterie AA/LR6 (jednu do každého zařízení) s dodržáním správné polaritý uvedené uvnitř prostoru pro baterie a podle nákresu naproti.

4. Křtý prostoru pro baterie zavřete a utěhněte šroub.



Baterie, které nejsou určeny k dobití, nedobíjete. Dobíjecí baterie se před nabíjením musí vyjmout z hračky. Dobíjecí baterie se smí dobít pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí se míchat různé typy bateri, nebo nové a staré baterie. Doporučuje se používat baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie se musí vložít se správnou polaritou. Vybité baterie se musí z hračky vyjmout. Neztrácejte přírodní svorky. Baterie nevhazte do ohně. Pokud hračku nebudete používat po delší dobu, vyberte z ní baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu jako např. slunečnímu záření, ohni apod.

ČESKÝ

VAROVÁNÍ: Použíté baterie lhně zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohou být spojkruty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým vybojovm. V případě nestandardního fungování zařízení vyjměte baterie a poté je vložte zpět.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jakémukoli zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani nenechte upadnout. Zařízení neprohýbejte ani nezkrťte. Pokud zařízení nefunguje, zkusíte nejprve vyměnit baterie. Pokud to nepomůže, znovu si přečtete návod k obsluze.

POZNÁMKA: Návod k obsluze si dobře uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo požadunkního servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, vyjma jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neoprávně činnosti úmlto výrobcem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučuje se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci.

VAROVÁNÍ Není vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - Malé díly.

Reference : SD50series Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®

Pro poprodějný servis se obraťte na náš tým: www.lexibook.com

LEXIBOOK
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France



Ochrana životního prostředí:
Nepoužitá elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Chraňte prosím přírodní zdroje a životní prostředí a odevzdejte toto zařízení na sběrném místě (pokud existuje).



A CSOMAG TARTALMA

A kicsomagolás követlen ellenőrizze a következő elemek meglétét:

- 1 x Elektronikus titkos napló - 1 x Notebook - 1 x Toll - 1 x Használati útmutató

FIGYELMEZTÉS: A csomagolóanyagok, pl. szalagok, műanyag zacskók, zsinórok és címkek nem a játék részei, ezért el kell őket távolítani.

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Az elektronikus titkos napló 3 x 1,5 V típusú AA/LR6 elemmel működik (az elemek nem tartozékok).

1. Az elemtartó a készülék alján található.

2. Csavarhúzó segítségével nyissa ki az elemtartó fedelét.

3. Helyezzen be 3 db AA/LR6 elemet, mindegyik készülékbe három, az elemtartó alján feltüntetett polaritás figyelembevételével és a mellékelt ábra szerint.

4. Zárja vissza az elemtartó fedelét, majd húzza meg a csavart.



Ne töltsé fel a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető elemeket feltöltés előtt ki kell venni a játékból. Az újratölthető elemeket csak felöltött helyeletek mellett szabad feltölteni. Nem szabad együtt használni különböző fajtaú, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azaz megengedett típusú elemeket használjon. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. Az elhasznált elemeket ki kell venni a játékból. A tápegységeket nem szabad rövidre zární. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket. Az elemeket nem szabad kitérni túlzott melegnek, pl. napfénynek, tűznek vagy használnak.

FIGYELMEZTÉS: Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítani kell. Tartsa az új és használt elemeket gyermekektől távol. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy belehelyezték a test bármely részébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTÉS: A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciázavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes funkciót észlel, vegye ki az elemeket, majd helyezze be újra.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készülék tisztáltsát csak puha, enyhén nedves kendővel végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki az egységet közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Ne merítse vízbe az egységet. Ne szerelje szét, és dobja le az egységet. Ne próbálja megtekerni, vagy meghajlítani az egységet. A készülék hibás működése esetén először próbálja meg kicserélni az elemeket. Ha ez nem segít, ismét olvassa át a használati útmutatót.

MEGJEJYZÉS: Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz. Ez a termék 2 éves garancia. Amennyiben a garancia ideje alatt garanciajelenít bonyolítani, vagy a vévészolgáltatáshoz fordulni, akkor kérjük, vedd fel a kapcsolatot az értékesítővel, és mutasd be az érvényes vásárlási bizonylatot. A garancia érvényes minden gyártási anyagra és kivételézi hibára kivéve az olyan rongálódásokkal, amelyek a jelen használati útmutatót be nem tartásából, vagy a készülék egyéb gondatlan kezeléséből (mint például szennyezés, hőkés és páratartalommal való kitésés stb.) erednek. Javassuk, hogy tartsa meg a csomagolást későbbi használatra.

FIGYELMEZTETESI 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély – apró részek. Mivel folyamatosan a szolgáltatunk javításán dolgozunk, a termék színe vagy egyes részei a csomagoláson látható képtől eltérhetnek.

Hivatkozás: SD50series Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína.

© LEXIBOOK®

Magyarország

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France



Az értékesítést követő szolgáltatószokért látogasson el a www.lexibook.com oldalra

Környezetvédelem:
A nem működő elektromos készülékek újrahaznosnálhatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel! Kérjük, tevékenyen támogassa a természetes erőforrások megőrzését és segít-sen megóvni a környezetünket azzal, hogy hulladékhasznosító központba adja le ezt a készüléket (ha van ilyen a környéken).



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy upewnić się, że w środku znajdują się następujące elementy:

- 1 x Elektroniczny pamiętnik - 1 x Notatnik - 1 x Długopis - 1 x Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i metki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

Elektroniczny pamiętnik działa na 3 baterie 1,5V typu AAA / LR6 (baterie do zakupienia oddzielnie).

1. Komora na baterie znajduje się od spodu urządzenia.

2. Używając śrubokrętu, otwórz pokrywę komory na baterie.

3. Włóż 3 baterie AA/LR6 zgodnie z oznaczeniami biegunów na ściance dolnej komory na baterie i tak jak pokazano na schemacie obok.

4. Zamknij komorę na baterie i dokręć śrubę.



Nie ładować baterii jednorazowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Nie zwierać wyprzewodzeń zasilania. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli gra nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć z niej baterie. Baterię należy chronić przed nadmiernym gorącem, np. nasłonecznieniem, ogniem, itp.

OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie zainicjować baterie.

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skrepać lub zginać. Gdy urządzenie niewłaściwie działa, najpierw wymień baterie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, przeczytaj ponownie instrukcje obsługi.



UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niebalebnego lub nierozważnego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – Małe części. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolory i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

Nr ref.: SD50series Zaprojektowano i opracowano w Europie - Wyprodukowano w Chinach.
© LEXIBOOK®

Polska
By skorzystać z się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip:

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com



Ochrona środowiska:
Zbędne urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu, nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Prosimy o aktywne wspieranie ochrony zasobów naturalnych i pomoc w ochronie środowiska przez oddawanie urządzeń do punktów zbiórki (o ile są dostępne).

