

Decotech[®]

Svietiaci reproduktor Bluetooth[®] s rukovät'ou



BTL410

- Návod na obsluhu -


Ďakujeme, že ste si zakúpili reproduktor BTL410 Bluetooth® Lighted Speaker od spoločnosti Decotech®. Tento výrobok bol navrhnutý s vášňou, dúfame, že sa vám bude páčiť! Vďaka rôznofarebným LED svetlám prinesie tento bezdrôtový svietiaci reproduktor neuveriteľnú atmosféru vždy, keď ho zapnete!

VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:

1x svietiaci reproduktor Bluetooth® s rukoväťou 1x nabíjací kábel

POPIS PRODUKTU



* Stlačením rukoväte po stranách reproduktora ho zložte.

Tlačidlo režimu (1): krátkym stlačením zmeníte režimy zdroja na Bluetooth, Input, USB, TF karta. Režimy USB alebo TF karta sú prístupné len po vložení USB flash disku do USB rozhrania (6) alebo TF karty do slotu TF karty (8).

Predchádzajúca skladba / hlasitosť + (2): krátkym stlačením prepnete na poslednú skladbu, dlhým stlačením znížite hlasitosť

Ďalšia skladba / hlasitosť - (3): krátkym stlačením prepnete na ďalšiu hudbu, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť

Prehrávanie/Pauza (4): krátkym stlačením pozastavíte a prehráвате hudbu v režime Bluetooth. V prípade prichádzajúceho hovoru môžete krátkym stlačením prijať hovor a krátkym stlačením zavesiť.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

Nabíjanie svietiaceho reproduktora

1. Pripojte nabíjací kábel USB k nabíjacímu portu (9) na reproduktore.

2. Pripojte koniec nabíjacieho kábla USB k portu USB na počítači, powerbanke, napájacímu adaptéru USB (nie je súčasťou dodávky) alebo k štandardnej elektrickej zásuvke.

POZNÁMKA: Ak používate napájací adaptér USB, uistite sa, že podporuje nasledujúcu špecifikáciu: DC 5,0130 mA. ---

3. Keď sa batéria nabíja, kontrolka nabíjania svieti červeno. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka zhasne.

POZNÁMKA: Osvetlený reproduktor je bezpečné ponechať pripojený k zdroju napájania aj po vypnutí osvetlenia.

Zapnutie a vypnutie reproduktora

1. Ak chcete zapnúť podsvietený reproduktor, dlho stláčajte jedno z tlačidiel ON/OFF (5), kým sa nerozsvieti.

2. Ak chcete vypnúť podsvietený reproduktor, dlho stláčajte jedno z tlačidiel ON/OFF (5), kým svetlo nezhasne.

Zapnutie funkcie Bluetooth (na počúvanie hudby)

1. Pri prvom zapnutí svietiaceho reproduktora je už zapnutá funkcia Bluetooth. Krátko po zapnutí svietiaceho reproduktora sa ozve krátky hudobný motív a hlásenie "Režim Bluetooth".

2. Ak krátko po zapnutí osvetleného reproduktora nepočujete krátky hudobný motív, stlačte dvakrát tlačidlo režimu (1), kým opäť nebudete počuť hlásenie "Režim Bluetooth".

3. Svietiaci reproduktor automaticky vyhľadá kompatibilné zariadenia Bluetooth. V telefóne alebo tablete prejdite do nastavení Bluetooth, vyhľadajte v zozname "BTL410" a vyberte ho. Ak je pripojenie úspešné, budete počuť dva vysoké vyzváňacie tóny.

Vypnutie funkcie Bluetooth

1. V telefóne alebo tablete prejdite do nastavení Bluetooth, vyhľadajte v zozname položku "BTL410" a vyberte ju. Ak je odpojenie úspešné, budete počuť dva hlboké vyzváňacie tóny.

POZNÁMKA: Ak potrebujete pomoc s funkciou Bluetooth telefónu alebo tabletu, prečítajte si návod na obsluhu alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, kde nájdete pomoc.

2. Dlhým stlačením tlačidla Mode (1) deaktivujete funkciu Bluetooth. Budete počuť klesajúci vyzváňací tón.

POZNÁMKA: Tento krok je nepovinný. Ak chcete, aby bol svietiaci reproduktor viditeľný pre okolité telefóny alebo tablety, ponechajte zapnutú funkciu Bluetooth.

Nastavenie farby svetla

Opakovaným krátkym stlačením jedného z tlačidiel ON/OFF (5) zmeníte farbu

svetlá v nasledujúcom poradí:

Biela_ Červená_ Tmavomodrá_ Zelená_ Žltá_ Ružová_ Svetlomodrá_ Rýchle blikanie_ Pomalé blikanie_ Biela_ ...

- ▶ "Fast Flashing" (rychle blikanie), pri zapnutej hudbe sa automaticky zmení svetlo s efektom rýchleho blikania. Keď sa neprehrá žiadna hudba, keď je Bluetooth vypnuté alebo keď Bluetooth nie je pripojený k telefónu alebo tabletu, nevysielala sa žiadne svetlo.
- ▶ Funkcia "Slow Flicker" (pomale blikanie) automaticky mení svetlo pri zapnutej hudbe s efektom pomalého blikania. Tento farebný režim je prístupný aj vtedy, keď sa neprehrá žiadna hudba, keď je Bluetooth vypnuté alebo keď Bluetooth nie je pripojený k telefónu alebo tabletu.

Poznámky:

- Ak zariadenie Bluetooth® vyžaduje heslo, predvolené heslo je 0000.
- Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a nasledujúce na reproduktore Bluetooth® nemusia fungovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre čo najlepšie ovládanie hudobného prehrávača použite ovládacie prvky hudobného prehrávača na obrazovke namiesto ovládacích prvkov na reproduktore.

ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: DC 5,0 V \equiv 130mA
- Batéria: 1800mAh lítium-iónová nabíjateľná batéria
- Čas prehrávania: Až 8 hodín
- Čas nabíjania: 4-6 h
- Verzia Bluetooth®: Bluetooth® 5.0
- Frekvenčný rozsah Bluetooth®: 2402 MHz-2480 MHz
- Vysielací výkon: 2 dBm
- Reproduktor: 8 hudobných wattov

VAROVANIE

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak dôjde k abnormálnemu správaniu, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu
- Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
- Výrobok vypnite počas búrky alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
- Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa so zariadením hrať.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
- Výrobok nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Okolo výrobku nechajte 10 cm voľný priestor na dostatočné vetranie.

- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Výrobok je určený na použitie v miernom podnebí.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Batériu je potrebné správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ju odovzdajte do recyklačného kontajnera.
- Aby ste zabránili riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa hlavná zástrčka alebo spojka spotrebiča, odpojovacie zariadenie sa musí dať ľahko ovládať.
- Lítiové batérie, rovnako ako všetky nabíjateľné batérie, sú recyklovateľné a mali by sa recyklovať alebo likvidovať v súlade s národnými a miestnymi smernicami. Nikdy by sa nemali vyhadzovať do bežného domového odpadu a nikdy by sa nemali spaľovať, pretože môžu vybuchnúť. Informácie o postupoch likvidácie alebo recyklácie vo vašej oblasti získate od miestnych orgánov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

LEXIBOOK S.A., Lexibook UK PO Box 59
6 Avenue des SOUTH MOLTON EX36 9AU
Andes, Bâtiment 11, UK
Pariž, Francúzsko
91940 Les Ulis,
Francúzsko
Typ výrobku: Bluetooth® svietiaci reproduktor s
rukoväťou Typové označenie: BTL410

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BTL410 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Uplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:
http://www.lexibook.com/doc/blt410/blt410_1.pdf



Yiu Wai Man
Produktový manažér, Hongkong



ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Povrch zariadenia môžete čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie povrchu zariadenia používajte mäkkú čistou handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje náš 2-ročný záručný program, okrem integrovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo neopatrným zaobchádzaním (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale alebo v tejto príručke.

Označenie výrobku: BTL410
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.
© Lexibook®

LEXIBOOK S.A,
6 Avenue des
Andes, Bâtiment 11,
Paríž, Francúzsko
91940 Les Ulis,
Francúzsko

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
© 2017 Bluetooth SIG, Inc.

Spojené kráľovstvo a Írsko
Ďalšie informácie získate na čísle 0808 100 3015

www.decotech-lights.com



Len dekoratívne osvetlenie
Zariadenie nie je vhodné na osvetlenie v domácnosti

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrosprebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska, kde vám odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobijacích batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a nabíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku na likvidáciu odpadu.

