

BEZDRÔTOVÝ SVIETIACI REPRODUKTOR S MIKROFÓNOM



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

BTP180series

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tento návod v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na zariadení sa nesmú nachádzať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
6. Deti musia byť pod dohľadom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
7. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
8. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.

9. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
10. Jednotku nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
12. Jemne stlačte tlačidlo prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
13. Použitie batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
15. Vypnite výrobok pri búrkach alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odnesť na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeraného vetrania.
22. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
23. Zariadenie je určené na používanie v tropickom alebo miernom podnebí.
24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby na batérie.

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

ROZLOŽENIE KONTROLY

- | | |
|--|---|
| 1. Rukoväť | 9. Tlačidlo Vpred |
| 2. Reproduktory | 10. Tlačidlo svetla |
| 3. Mikrofón | 11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (on/off) |
| 4. Ovládací gombík hlasitosti reproduktora | 12. Port USB na prehrávanie zvuku |
| 5. Ovládací gombík hlasitosti mikrofónu | 13. Zásuvka na kartu SD |
| 6. Ovládací gombík ozveny mikrofónu | 14. 3,5 mm jack konektor |
| 7. Tlačidlo Späť | 15. Nabíjaci port USB typu C |
| 8. Tlačidlo prehrávania/pauza | |

Napájanie

Reproduktor je kompatibilný s nabíjacím káblom USB-C (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom USB (nie je súčasťou dodávky) 5,0 V, 1,0 A. Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je jednotka vypnutá.
2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C (15) na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla USB-C do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED vedľa nabíjacieho portu USB-C sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
4. Po nabití zariadenia sa kontrolka LED vypne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB-C sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
 - Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, ohňa a pod.
- VAROVANIE: V dôsledku silného frekvenčného rušenia alebo elektrostatického výboja môže dôjsť k zlyhaniu alebo strate pamäte. Ak sa zariadenie správne neobvykle, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

FUNKCIE A REŽIMY

Ak chcete reproduktor zapnúť/vypnúť, posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia (11) na zadnej strane zariadenia. Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že zariadenie je pripravené.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, otočte gombíkom hlasitosti na hornej strane výrobku (4).

REŽIMY

Reproduktor obsahuje rôzne režimy: Bluetooth®, USB, karta SD (do 32 GB) a vstup AUX.

- Ak chcete zmeniť režim, dlho stlačte tlačidlo prehrávania/pauzy (8). Pri každej zmene režimu zaznie zvukový signál.
- V režimoch zariadenia Bluetooth®, USB a zabudnutia SD môžete zvukové súbory ovládať stláčaním tlačidiel Predchádzajúci, Ďalší a Prehrať/Zastaviť (7, 8, 9).
- Tieto tlačidlá nefungujú v režime pripojenia AUX. Použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.
- Môžete spievať pripojením mikrofónu (je súčasťou dodávky) do konektora pre mikrofón (16). Ovládajte hlasitosť mikrofónu a efekt ozveny pomocou horných gombíkov (5) a (6).

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
2. Potvrďte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth "BTP180" pre pripojenie prehrávača k reproduktoru.
3. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení sa ozve zvuk z reproduktora zvukový signál.
4. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo iného režimu na hornom paneli reproduktora alebo tlačidlami na zvukovom prehrávači. Po prerušení spojenia začne blikať indikátor LED.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio prehrávač musí podporovať profil Bluetooth® A2DP, aby ste ho mohli spárovať s týmto prenosným karaoke. Presné informácie o podporovaných profiloch Bluetooth® a nastaveniach párovania Bluetooth® nájdete v návode na obsluhu vášho audio prehrávača.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a nasledujúce na reproduktore Bluetooth® nemusia fungovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre čo najlepšie ovládanie hudobného prehrávača použite namiesto ovládacích prvkov na reproduktore ovládacie prvky hudobného prehrávača na obrazovke.

PRIPOJENIE 2 REPRODUKTOROV V REŽIME PRIESTOROVÉHO ZVUKU:

Môžete pripojiť dva reproduktory BTP180 a vychutnať si priestorový zvuk (dostupné len v režime Bluetooth):

1. Odstráňte reproduktor BTP180 v histórii Bluetooth v mobilnom telefóne.
2. Zapnite oba reproduktory BTP180 súčasne.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth® svojho audio prehrávača a potvrďte spárovanie s reproduktorom (BTP180), ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti.

SVETELNÉ EFEKTY

Stlačením tlačidla svetla (10) zapnete/vypnete svetelné efekty.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5.0 V 1.0 A
Lítiová batéria	3,7 V, 1200 mAh ----
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysielač výkon	0,44 dBm EIRP

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ produktu: prenosný reproduktor Bluetooth s mikrofónom
Typové označenie: BTP180series

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie radu BTP180 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:
http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180_1.pdf



Yiu Wai Man
Produktový manažér,

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo



Hongkong

ÚDRŽBA

Abyste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na čistenie povrchu zariadenia používajte mäkkú čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: BTP180series
Navrhnuté a vyvinuté v Európe – vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Tento výrobok
nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov



a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Špráva likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku pre likvidáciu odpadu.