

Mini stereo sluchátka s
nabíjecím pouzdem



NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

HPBT05series

BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1x nabíjecí pouzdro
- 1x sluchátka (pravé a levé)
- 1x nabíjecí USB-C kabel

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Viz schéma na str. 2.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ovládací tlačítka na levém sluchátku: přehrát/pozastavit, další skladba 2. Ovládací tlačítka na pravém sluchátku: přehrát/pozastavit, zpět na začátek přehrávané skladby, předchozí skladba. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Tlačítko aktivující vyhledávání Bluetooth® 4. USB-C port |
|--|--|

NAPÁJENÍ

Sluchátka Bluetooth® jsou kompatibilní s nabíjecím USB-C kabelem (součást balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5.0V—1.0A.

Dobíjení nabíjecího pouzdra:

1. Než začnete pouzdro dobíjet, vypněte Bluetooth®.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součást balení) do nabíjecího portu USB-C.
3. Druhý konec kabelu zapojte do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB připojeného do zásuvky.
4. Když se sluchátka nabíjí, LED kontrolka bliká červeně. Po dokončení nabíjení kontrolka přestane svítit.

Dobíjení sluchátek:

1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí pouzdro dobité.
2. Zasuňte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Přibližně po 5 minutách nečinnosti se sluchátka automaticky vypnou.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií. (Pokyny pouze pro servis; baterie není určena k výměně uživatelem).
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Proto hlasitost ztlumte.

BEZDRÁTOVÁ FUNKCE (BLUETOOTH®)

1. Dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth (3) na sluchátkách. Kontrolka LED začne blikat.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na svém osobním zařízení (chytrý telefon, MP3 přehrávač apod.) a zkontrolujte, že je v režimu viditelnosti.
3. Potvrďte spárování, nebo vyberte Bluetooth® jméno „(HPBT05)“ pro připojení přehrávače ke sluchátkům.
4. Pokud je párování úspěšné, kontrolka Bluetooth® přestane blikat. Můžete přehrávat audio nebo video soubor.
5. Chcete-li spojení se sluchátky ukončit, odpojte Bluetooth na přehrávači zvuku.

Poznámky:

- Po zapnutí sluchátka automaticky vyhledávají zařízení, se kterým byla dříve synchronizována.
- Pokud zařízení Bluetooth® vyžaduje heslo, výchozí heslo je 0000.

Slavná ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NASTAVENÍ

Vypnutí sluchátek:

Abyste sluchátka vypnuli, stiskněte je a držte. Sluchátka držte stisknutá, dokud nezazní hlas, který říká, že se sluchátka vypínají.

Ovládání hudby sluchátky:

Chcete-li přehrát další skladbu, dvakrát stiskněte pravé sluchátko (2). Chcete-li se vrátit na začátek přehrávané skladby, dvakrát stiskněte levé sluchátko (1). Chcete-li přehrát předchozí skladbu, dvakrát stiskněte levé sluchátko (1).

Přijímání telefonních hovorů:

Sluchátka umožňují přijímat telefonní hovory. Chcete-li přijmout hovor přímo sluchátky, stiskněte jedno ze sluchátek (1 nebo 2).

SPECIFIKACE

- Technologie Bluetooth® 5.1
- Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2402–2480 MHz
- Výkon přenosu: 8.5 dBm
- Doba nabíjení: cca 1.5 hodiny
- Doba přehrávání: až 4 hodiny
- Dosah: 10 m (přímou čarou bez překážek)
- Vstup pro pouzdro: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 1,0A
- Vstup pro sluchátka: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 30mA
- Výstup pro pouzdro: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 200mA
- Kapacita baterie pouzdra: 3.7V $\overline{\text{---}}$ 180mAh, vestavěný dobíjecí Li-ion polymer
- Kapacita baterie sluchátek : 3,7V $\overline{\text{---}}$ 25mAh každé sluchátko, vestavěný dobíjecí Li-ion Polymer

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU, UK

Druh výrobku: Stereo sluchátka Bluetooth®

Typové označení: HPBT05series

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady HPBT05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a předpisy o rádiových zařízeních 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

https://www.lexibook.com/doc/hpbt05/hpbt05_1.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažer

Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel. Zařízení otřete jemným suchým hadříkem. Pokud jsou povrchy obzvláště znečištěné, očistěte je hadříkem, který jste namočili do mýdlové vody a poté důkladně vyždímali. Znovu otřete suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo jiné chemické prostředky. Pro odstranění prachu nepoužívejte stlačený vzduch. Alespoň jednou za 3 měsíce Bluetooth® sluchátka nabijte, aby byla zachována životnost baterie.

Na tento výrobek se vztahuje náš 2letý záruční program, s výjimkou vestavěné baterie, na kterou se vztahuje šestiměsíční záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: HPBT05series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®



Tento výrobek
není hračka

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis

nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU, UK



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odezdáním tohoto spotřebiče na sběrné místo (je-li k dispozici).

**Správná likvidace baterií v tomto výrobku**

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.