

FRANÇAIS

Mise en marche et arrêt

Avant de démarrer, veuillez retirer la pellicule statique protectrice se trouvant sur l'écran LCD à l'aide de la languette.
Appuyez sur la touche « ON/C » pour mettre en marche la calculatrice. L'appareil s'éteint automatiquement quelques minutes après la dernière opération.

Calculs avec mémoire

- Utilisez les touches de calcul pour effectuer les opérations courantes.
- Pour sauvegarder en positif un montant affiché, appuyez sur la touche « M+ ». Pour faire vos calculs, entrez le nombre ou le calcul désiré puis appuyez sur « MRC » pour rappeler la mémoire positive.
(Ex: 4 est ajouté à la mémoire positive « M+ » : $10 \times \text{MRC} = 40$).
- Pour sauvegarder en négatif un montant affiché, appuyez sur la touche « M- ». Pour faire vos calculs, entrez le nombre ou le calcul désiré puis appuyez sur « MRC » pour rappeler la mémoire négative.
(Ex: 4 est ajouté à la mémoire négative « M- » donc en réalité -4 : $10 \times \text{MRC} = -40$).
- Pour afficher le montant enregistré en mémoire, appuyez sur « MRC ».
- Pour effacer le contenu de la mémoire, appuyez une deuxième fois sur « MRC ».
- Pour calculer et afficher la racine carrée du dernier nombre entré, appuyez sur la touche « $\sqrt{\quad}$ ».
- Pour remettre tout à zéro, appuyez sur « ON/C ».

Changer la pile

La calculatrice fonctionne avec 1 pile de type AG10 - 1.5V --- . Pour changer la pile, utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment situé au dos de la calculatrice. Insérez une pile AG10 neuve en vous assurant que le signe + soit sur le dessus. Réfermez la porte du compartiment des piles.

AVERTISSEMENT: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité en appuyant sur le bouton RESET ou enlevez puis remettez les piles.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intervenant sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Les piles ne sont pas garanties.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis.

Référence : C4Series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine



Tous les papiers sont recyclables

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



ENGLISH

Getting started

Before starting up this unit, please remove the protective film from the screen, pulling the tab.
Press the « ON/C » key to switch on the calculator. The unit will automatically power off after a few minutes of inactivity.

Calculation using memory

- Use the calculator function keys to perform standard calculations.
- To save the displayed amount in memory as a positive value, press the "M+" key. To perform calculations, enter the desired number or calculation then press the "MRC" key to call back the positive value stored in memory.
(Ex: 4 is added to the "positive" memory "M+" as a positive value, so: $10 \times \text{MRC} = 40$).
- To save the displayed amount in memory as a negative value, press the "M-" key. To perform calculations, enter the desired number or calculation then press the "MRC" key to call back the negative value stored in memory.
(Ex: 4 is added to the "negative" memory "M-" as a negative value "- 4", so: $10 \times \text{MRC} = -40$).
- To display the memory content, press the "MRC" key. Press it twice to clear the memory content.
- Press the « $\sqrt{\quad}$ » key to display the square root of the last number entered.
- To clear all display, press the "ON/C" key.

Replacing the battery

The calculator works with 1 x AG10 battery - 1.5V --- .

To change the battery, use a screwdriver to open the battery compartment located at the back of the calculator. Insert a new AG10 battery with the + sign facing upwards. Screw the battery door back on.

WARNING: Mal-function or loss of memory can be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit or remove the batteries and insert them again.

Warranty

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty offer after sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for your further reference. Warranty does not cover batteries. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: C4Series

Designed and developed in Europe – Made in China

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



ESPAÑOL

Preparación de la unidad

Antes de encender la unidad, retire la película protectora de la pantalla, tirando de ella por la lengüeta.
Pulse la tecla « ON/C » para encender la calculadora. La unidad se apaga automáticamente después de unos pocos minutos de inactividad.

Cálculos usando la memoria

- Utilice las teclas de cálculo para efectuar operaciones básicas.
- Para almacenar la información en pantalla como valor positivo pulse la tecla "M+".
- Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recuperar el valor positivo almacenado en la memoria.
(Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "positiva" "M+" como valor positivo, la operación que resultará es: $10 \times \text{MRC} = 40$).
- Para almacenar la información en pantalla como valor negativo pulse la tecla "M-". Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recuperar el valor negativo almacenado en la memoria.
(Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "negativa" "M-" como valor negativo "- 4", la operación que resultará es: $10 \times \text{MRC} = -40$).
- Para mostrar la cantidad guardada en la memoria, pulse la tecla "MRC". Pulse de nuevo la tecla "MRC" para borrar el contenido de la memoria.
- Pulse la tecla « $\sqrt{\quad}$ » para visualizar la raíz cuadrada del último número introducido.
- Para poner a cero la indicación de la pantalla y perder las operaciones efectuadas, pulse la tecla "ON/C".

Sustitución de la pila

La calculadora funciona con 1 pila AG10 - 1.5V --- .

Para cambiar la pila, utilice un destornillador para abrir el compartimento de la pila situado en la parte trasera de la calculadora. Introduzca una pila AG10 nueva con el símbolo + hacia arriba. Atornille de nuevo la tapa del compartimento de la pila.

ADVERTENCIA: Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a colocar las pilas.

Garantía

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años.

Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

Referencia: C4Series

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Eliminación apropiada de las baterías de este product

(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.



Advertencia para la protección del medio ambiente

Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



LEXIBOOK®



C4Series

MODE D'EMPLOI • INSTRUCTION MANUAL •
MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUALE DI ISTRUZIONI •
MANUAL DE INSTRUÇÕES • BEDIENUNGSANLEITUNG •
GEBRUIKSAANWIJZING

Lexibook S.A. 6 avenue des Andes, 91940 Les Ulis, France
www.lexibook.com - lexibook@lexibook.com

4 OPERATIONS

C45series_IM2151_V03

Front

346

Size : 230 x 140mm

